

Handleiding gebruik pleitlokaal en apparatuur

Sleutels

Na reservatie van het pleitlokaal via “auditoriumbeheer” kan je de 2 sleutels (van het lokaal en van de kast waar de opnameapparatuur zich bevindt) afhalen op het decanaat (Volderstraat 3).

Zoals in elk ander auditorium heb je ook de sleutel van het microkastje (rechts van het bord) nodig. In dit kastje bevindt zich de afstandsbediening voor de projector (“Epson”) en een sleutel.

Met het sleuteltje dat je in het microfoonkastje vindt, kan je de kast in de rechterstafel (kant deur/Openbaar Ministerie) openen. In deze audiokast bevinden zich:

1. een computer
2. een audioversterker
3. een lesmicrofoon in een batterijhouder.

Geluidsapparatuur (audiokast)

1. Computer:

Bij gebruik van de PC: deze staat normaal volledig verbonden klaar, zo niet: powerknop indrukken.

Bij gebruik van laptop: aansluiten d.m.v. het kabeltje voorzien met het etiket: “laptop”. Indien je internet wil gebruiken met deze laptop kan je ook de grijze internetkabel aansluiten.

Log in zoals in elk ander lokaal.

Zet de afstandsbediening “epson” aan door op power te drukken en druk dan op source search en kies voor computer 1. De gegevens verschijnen op het computerscherm (desnoods scherm eerst aanzetten met de powerknop rechts onderaan het scherm.)

Indien je de gegevens op het projectiescherm wil, gebruik je daarvoor de afstandsbediening “epson” (druk op source search).

2. Audioversterker: staat in principe aan (standby); anders: aanzetten

Op dit toestel zijn 3 ingangen/kanalen bruikbaar:

- Ch-1 = Micro
- Ch-2 = Audio (geluid) van PC en/of laptop.
- Ch-6 = DVD = voor video-opnames (zie verder gebruik opnameapparatuur)

3. Lesmicro: bevindt zich in de batterijhouder. Openklappen om aan /uit knop te bedienen. Na gebruik gewoon terugplaatsen in de batterijhouder zodanig dat het rode lampje voor het opladen brandt(uitschakelen gebeurt bij terugplaatsen automatisch).

Opnameapparatuur (videokast)

De sleutel voor de opnameapparatuur in de videokast dient eveneens op het decanaat afgehaald te worden. Deze kast bevindt zich aan de andere kant van de rechterstafel (kant griffier). Hierin bevinden zich:

- Afstandsbediening Panasonic DVD – TV
- Bedieningspaneel Sony met joystick, omwikkeld met 2 kabels.
- 2 witte kartonnen doosjes met in totaal 5 platte tafelmicrofoons
- Versterker
- DVD toestel

1. Bedieningspaneel met joystick:

De 2 kabels van het paneel: UTP aansluiting 1 en 2 resp. op de daarvoor voorziene plaats aan de zaalzijde van het rechtersbureau inpluggen.

De zwarte kabel met geel uiteinde die op tafel ligt (met wit blokje) in het bedieningspaneel inpluggen (achteraan: ingang DC IN 12V.)

Het NEOVO scherm aanschakelen (aan/uit knop rechts onderaan een beetje ingedrukt houden).

Op het scherm krijg je nu het beeld van de camera.

Als je dit beeld wil projecteren op het scherm om de zaal mee te laten genieten, dien je op de afstandsbediening van de projector “epson” op “source search” te drukken tot je het beeld van de camera vindt.

Met het paneel kan je de camera’s instellen: de onderste rij witte knoppen = camera’s

Cam 1: vooraan in de zaal,

Cam 2: achteraan in de zaal

(Cam 3: bron = DVD als je het opgenomen beeld van de DVD wil afspelen. (Zie verder))

4 – 7: niet gebruiken

Elke camera kan verschillende posities innemen: gebruik hiervoor de joystick. Door te draaien aan de bovenste ring van de stick kan men het beeld in- en uitzoomen.

Men kan ook verschillende posities voorprogrammeren: zo kan men de camera vlug van positie verwisselen:

Druk daartoe op het bedieningspaneel de knop “PRESET” en “position 1” (bovenste rij witte knoppen) **samen** in: op het scherm verschijnt: “OK” .

Doe hetzelfde voor CAM 2.

Op deze manier kunnen voor elke camera 16 voorgeprogrammeerde posities ingenomen worden. Men kan door gewoon te duwen op de knop de camera van positie laten veranderen.

2. 5 platte tafelmicrofoons:

Aansluiten aan de zaalzijde van de rechterstafel en op de gewenste plaats leggen. Deze microfoons zijn zeer gevoelig, zodat ze het geluid van op afstand ook goed opnemen.

3. Versterker:

Aanzetten met de on/off - knop rechts van het toestel.

Alle witte bolletjes op de toetsen moeten in principe bovenaan staan, met 1 uitzondering:

Bij beeldopname moet de DVD knop (Ch-6) volledig naar links uitstaan.

Het witte bolletje van de AUX knop moet steeds (zowel bij opname als bij afspelen) bovenaan staan.

4. DVD toestel

Voor het opnemen van de beelden op de DVD speler:

- DVD speler aanzetten (links op het toestel)
- Eventueel kan men ook met de masterknop (helemaal rechts) het geluid nog bijregelen.
- CH 6: wit bolletje volledig dichtdraaien naar links.
- AUX: wit bolletje bovenaan laten staan
- Op de versterker in de audiokast (aan de andere kant van de tafel): ch-6 = DVD op middenpositie bovenaan plaatsen.
- Opnemen door op de afstandsbediening op “rec” te duwen. Om de opname te beëindigen druk op “stop”.

Voor het afspelen van de opgenomen beelden:

- DVD speler staat aan
- Op de versterker in de videokast alle microfoons uitzetten, door de witte bolletjes naar links te draaien. (ch-1 – ch-5).
- CH 6 : wit bolletje volledig naar rechts opendraaien
- AUX: wit bolletje bovenaan laten staan
- Op de versterker in de audiokast (aan de andere kant van de tafel): ch-6 = DVD open laten staan. (moet niet volledig open, maar mag niet volledig dicht staan.)
- Afspelen door op de afstandsbediening “direct navigator” in te drukken. Er verschijnt een keuzelijst op het scherm van alle opgenomen stukken. Keuze bevestigen door op de entertoets te drukken.

Bij eventuele problemen kan je steeds Koen Van Hecke contacteren op het nummer: **8*080**.